🦴 Parlor Replacements | החלפות

Flex Milk Connector (מתאים גמיש) What to report / מה מדווחים:

Quantity

כמות

Cup (גביע)

What to report / מה מדווחים:

Quantity + Stall number + Short/long + Right/left

כמות + מספר עמדה + קצר/ארוך + ימין/שמאל

Klapa (קלאפה)

What to report / מה מדווחים:

Quantity + Stall number + Right/left

כמות + עמדה + ימין/שמאל

Diza Tower Plastic (כיסוי מגדל גיזה)

What to report / מה מדווחים:

Quantity + Stall

כמות + עמדה

Milk Hose (צינור חלב)

What to report / מה מדווחים:

Quantity + Short/long + Stall + Right/left

כמות + קצר/ארוך + עמדה + ימין/שמאל

Yellow Collect String (חוט מסיר צהוב)

What to report / מה מדווחים:

Quantity + Stall

כמות + עמדה

Robot (רובוט)

What to report / מה מדווחים:

 $Serial\ number\ of\ replacement\ +\ Robot\ location\ +\ Reason\ for\ replacement$

מספר סיריאלי שירד + מספר סיריאלי שעלה + מיקום הרובוט + סיבת החלפה

Trolley (טרולי)

What to report / מה מדווחים:

Serial number of original + Serial number of replacement + Location

מספר סיריאלי שירד + מספר סיריאלי שעלה + באיזה רובוט

CCU (CCU)

What to report / מה מדווחים:

Stall number + Serial number of original + Serial number of replacement + Reason for replacement

מספר עמדה + מספר סיריאלי שירד + מספר סיריאלי שעלה + סיבת החלפה

Collect (קולקט) What to report / מה מדווחים: Serial number of original + Serial number of replacement + Reason for replacement מספר סיריאלי שירד + מספר סיריאלי שעלה + סיבת החלפה

🔁 Parlor Maintenance | תחזוקת מכון

Replace Flex Milk Connectors (החלפת מתאמים גמישים) When / מתי: Every afternoon milking בכל חליבת צהריים

(פתיחת חרירים)

When / מתי: Every afternoon milking בכל חליבת צהריים

Reinforce Flex Milk Connectors (חיזוק מתאמים גמישים)

When / מתי: Every afternoon milking בכל חליבת צהריים

Reinforce cup rings (חיזוק טבעות גביעים) When / מתי: Every afternoon milking בכל חליבת צהריים

Wash collects (שטיפת קולקטים) When / מתי: Once a week פעם בשבוע

Wash CCU שטיפת) When / מתי: Once a week פעם בשבוע

🔁 Trolley Maintenance | תחזוקת טרולי

🦴 Step 1: Visual Inspection | בדיקה ויזואלית

- Check all plastic components are intact שלמות מכלולי פלסטיק
- Ensure travel/rotation wheels are functional גלגלי הסעה/צידוד שלמים
- C-clips are not rusty
 C clip שלם ולא חלוד
- O-ring is present on the connector
 O ring קיים על הקונקטור
- Carbon conductors height: if less than 4.5 mm, replace
 גובה פחמים פחות מ־4.5 מ"מ להחליף

- Cable grips are tight and hold the wires properly מועלים לוחצים ומחזיקים את הכבלים בצורה תקינה
- Remove Carbon conductors housing and check copper wire soldering הוצאת בתי פחם ובדיקת חוטי נחושת
- Check springs: intact and not rusty
 קפיצים שלמים וללא חלודה
- Screws secured: to the rail and the drive rod מוט הסעה
- Always replace the Carbon conductors during trolley refurbishing
 יש להחליף את הפחמים בכל שיפוץ טרולי

🕴 Step 3: Continuity Test | בדיקת רציפות

- Use a multimeter to check continuity from Carbon conductor tip to connector
 בדיקת הולכה מראש פחם לקצה קונקטור
- Test also under pressure (pressing the Carbon conductors)
 גם בזמן לחיצה על הפחמים
- After test: close lid while pressing Carbon conductors and confirm smooth movement הלקה סגור את מכסה העגלה תוך לחיצה על הפחמים, ודא תנועה חלקה
- Perform continuity test again with the lid closed
 בדיקה נוספת כאשר המכסה סגור
- Maintenance section complete. Continue to configuration only if needed.
- 🔙 Trolley Configuration | קינפוג טרולי

Step 1: Connect Trolley to PC | חיבור הטרולי

- Turn on the laptop
 הדלק את המחשב
- Connect trolley to PC until you hear a click
 חבר את הטרולי עד לשמיעת "קליק" (לשונית נעילה)

Step 2: Open RIST Software | פתיחת תוכנת RIST

- Open the RIST software (from shortcut or Start Menu)
 RIST
- Click the red box to start communication לחץ על התיבה האדומה

Step 3: Fill in Configuration | מילוי פרטי קינפוג

Fill all fields according to the standard layout
 מלא את העמודות לפי הסדר

- In the RobotID field, insert ID based on the trolley's rail location משתנה לפי מיקום הטרולי RobotID משתנה לפי מיקום הטרולי
- Click Write to save settings לחץ על Write
- Click Read to verify values were saved correctly
 לחץ על

✓ Trolley is now configured. You may disconnect it from the computer.

זהו, הטרולי מקונפג וניתן לנתק אותו מהמחשב